



PST T30 – Tuya Smart domovní Wifi zvonek

Uživatelský manuál

Obsah balení:



Představení výrobku:



IR LED: Pokud se sníží viditelnost automaticky se aktivuje IR LED pro lepší obraz i za tmy.

PIR čidlo: je-li detekován pohyb před kamerou zvonku, zařízení automaticky odešle notifikaci do Vašeho mobilního telefonu

Indikační LED dioda:

Bliká modře: stav konfigurace (připraveno k párování)

Červená LED svítí: chyba připojení k Wifi síti

Modrá LED svítí: úspěšně spárování

Červená a modrá svítí: Odpojeno od sítě WiFi

Tlačítko RESET: pro RESETOVÁNÍ zařízení podržte po dobu 6 sekund

Baterie: vkládejte baterie 2x 18650 o rozměru 65mm.

USB vstup: pro nabíjení vložených baterií. Doba nabíjení je cca. 7h za použití 1A USB adaptéru (není součástí balení)

Montážní otvor: pro správné zapadnutí do držáku

Instalace:

1. Stažení a instalace aplikace

Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci **Tuya Smart**


Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže:



Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz

APLIKACE BÝVÁ PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNA A STÍM JSOU SPOJENÉ I ZMĚNY NĚKTERÝCH POLOŽEK. NÁVOD K APLIKACI BYL SEPSÁN POUZE PRO POCHOPENÍ A ORIENTACI, JAK SE ZAŘÍZENÍ PÁRUJE A POUŽÍVÁ.

Nový uživatel:



Vyberte **Registrovat**

Registrovat

Czech Republic

E-mail

Nachtěte ověřovací kód


Zadejte ověřovací kód

|

Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód:
hessovka@seznam.cz: Znovu odeslat (56s)

Didn't get a code?

1	2	3	-
4	5	6	←
7	8	9	✕
,	0	.	✓

Zadejte e-mail. Případně klikněte níže na  pro registraci prostřednictvím účtu na googlu.

Na e-mail Vám přijde kód

Přihlásit

Czech Republic

Zadejte prosím číslo účtu


Heslo


Přihlásit


[Zapomněli jste heslo?](#)

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit

Párování





Pro přidání nového zařízení tapněte na 




Vyberte kategorii „Video dohled“




Vyberte „Smart Doorbell“




Nyní **RESETUJTE** zařízení a ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaveno „QR code“. Pokud není, tapněte na  a vyberte tuto možnost. Následně zaškrtněte  Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard a tapněte na tlačítko **Next**.



Automaticky se vyplní název sítě, ke které je nyní připojen Váš mobilní telefon. Vyplňte heslo k síti (musí být 2.4GHz) a tapněte na tlačítko **Další**.



Zobrazí se QR kód. Nyní vezměte do ruky kameru a její čočku nasměrujte na tento kód (15 – 20cm) zařízení by mělo zapípat. Pokud kamera zapípá, tapněte na tlačítko „**Ozve se pípnutí**“




Zařízení se začne párovat. Tento proces může trvat až 2 minuty. Nyní již stačí zadat libovolný název zařízení a potvrdit.

Funkce wifi video telefonu:



Podpora funkcí: obousměrný audio přenos, video nahrávání do souboru, který se následně uloží do telefonu, pořízení fotografie, zpětné přehrávání starších záznamů z micro SD paměťové karty (není součástí balení. Můžete využít kartu do max. 32GB)

1. Živý obraz:



V aplikaci vyberte zvonek

Otevře se Vám náhled obrazu.



- Nastavení
- Odposlech (továrně vypnuto)
- Zvětšení přes celou obrazovku
- HD kvalita obrazu (HD, SD)
- Úroveň nabití baterie
- pořízení fotografie
- odešle audio zvuk do reproduktoru na zvonku
- Pořízení video nahrávky
- Zpětné přehrávání nahrávek
- Cloudové úložiště
- Prohlížení fotografií


Cloudové úložiště:

Jedná se o placenou službu. Díky které můžete prohlížet video záznamy zpětně dle zvoleného tarifu i když dojde např. k odcizení či ztrátě zařízení.

Tarify:

Basic plan: Nahrávky 14 dní. Měsíčně za 4,49\$

Premium plan: Nahrávky 30 dní. Měsíčně za 9,99\$



- <--- změna ikony, názvu umístění
- <--- informace o ID, účtu, IP adrese,...
- <--- nastavení chytrých scén, v případě že zařízení využíváte např. s alarmovým systémem
- <--- Nastavení hlasového ovládání pomocí Amazon Echo, Google home
- <--- zrcadlové otočení obrazu, zobrazení data a času na nahrávkách, režim audio přenosu (podržením ikony mikrofону mluvíte, krátkým stiskem ikony mluvíte.)
- <--- detekce pohybu (při aktivaci lze vybrat citlivost detekce: nízká, střední, vysoká)
- <--- můžete nastavit alarm při nízkém stavu baterií
- <--- zobrazení kapacity, formátování, nastavení režimu nahrávání (např. pouze při detekci pohybu)
- <--- nastavení cloudového úložiště
- <--- pokud se zvonek náhle odpojí od sítě, tímto aktivujete upozornění do telefonu
- <--- nápověda a zpětná vazba
- <--- sdílení dalším uživatelům, kteří mají tuya smart aplikaci pod jiným uživatelským účtem
- <--- pro hlasové ovládání můžete mít rychlou ikonu na úvodní obrazovce telefonu
- <--- aktualizace firmware kamety
- <--- odstranění zařízení z účtu

Technické parametry:

Rozlišení: 1024*720 (SD)/1920*1080 (HD)

Úhel záběru: 166°

IR LED: 6x 850mm

Wifi: IEEE 802 11 b/g/n

Audio: obousměrná komunikace, redukce hluku

Typ podporované paměti: micro SD karty (není součástí)

Podpora kapacity paměti: 8/16/32 GB

Baterie: 2x 18650 (nejsou součástí)

Spotřeba: při pohotovosti: 20uA, při práci: 170mA

2x 18650 (5200mAh v součtu) přibližná výdrž 3 - 6 měsíců

Párování externího přijímače:

přijímač je dodáván zvlášť

Párování:

1. Dlouze podržte postranní tlačítko na přijímači, dokud se LED indikátor trvale nerozsvítí.
2. Nyní krátce stiskněte zvonkové tlačítko na video telefonu

RESET:

Podržte tlačítko RESET na přijímači po dobu 5 sekund

1 přijímač lze propojit až s 12 video telefony

1 video telefon lze propojit s bezlimitním počtem přijímačů