

Tabulka 1

ČÍSLO	VÝBĚR DIPŮ	VÝROBCE	FREKVENCE	VYOBRAZENÍ
1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	MARANTEC	433,92 MHz	
2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Univerzální pevný kód	433,92 MHz	Pevný kód
3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	FAAC SLH Plovoucí kód	433,92 MHz	
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	LIFTMASTER	433,92 MHz	
5	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Univerzální plovoucí otevřený kód	433,92 MHz	Otevřený kód
6	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Univerzální plovoucí kód ASK	868 MHz	Otevřený kód
7	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Univerzální plovoucí kód FSK	868 MHz	Otevřený kód
8	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Univerzální pevný kód Código	868 MHz	Pevný kód
9	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Hormann Marantec Berner	868 MHz	






Tabulka 1

ČÍSLO	VÝBĚR DIPŮ	VÝROBCE	FREKVENCE	VYOBRAZENÍ
10	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	FAAC SLH	868 MHz	
11	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Prasel	433,92 MHz	
12	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Sommer	868,80 MHz	
13	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Sommer	434,4 MHz	
14	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Liftmaster plovoucí kód	868,30 MHz	
15	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Clemsa Mastercode	433,92 MHz	
16	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	DITEC	433,92 MHz	
17	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	V2	433,92 MHz	
18	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	MARANTEC	868,30 MHz	

Tabulka 1

ČÍSLO	VÝBĚR DIPŮ	VÝROBCE	FREKVENCE	VYOBRAZENÍ
19	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Aprimatic šifrovaný kód	433,92 MHz	
20	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Aprimatic šifrovaný kód	868,3 MHz	
21	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	JCM TECH	868,3 MHz	
22	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	P.N.C	868,3 MHz	
23	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	MAP	868,3 MHz	
24	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	FORSA	868,3 MHz	
25	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	ALMA	868,3 MHz	

Tabulka 1

ČÍSLO	VÝBĚR DIPŮ	VÝROBCE	FREKVENCE	VYOBRAZENÍ
26	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	DMiL	868,3 MHz	
27	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	CEA	868,3 MHz	
28	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Roper	868,3 MHz	